# Cadenas pliable en acier
## pour vélo



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadenas de vélo pliable. Ce cadenas allie flexibilité et poids minime dans une conception compacte. L'étui de transport pratique sert également de support pour le cadenas. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**
- Cadenas pliable pour vélo
- 3 clés (dont 2 de rechange)
- Étui de transport
- 2 vis pour fixation de l'étui
- Mode d'emploi

**Caractéristiques du produit**
- Longueur : env. 120 cm
- Poids : env. 1,1 kg

**Fixation de l'étui par scratch**
Assurez-vous que l'étui est fermé et que le cadenas pour vélo ne risque pas de tomber.
Ouvrez les deux fermetures à scratch situées au dos de l'étui de transport.
Passez les bandes à scratch autour du cadre de votre vélo, par exemple, et tirez sur les languettes.
Tirez ensuite bien fort sur les bandes à scratch et fermez-les.

**Consignes de sécurité**
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Fixation de l'étui par vis sur le cadre**
Sortez le cadenas pliable de l'étui de transport.
Ouvrez et défaites les deux fermetures à scratch situées au dos de l'étui.
À l'aide des vis fournies, fixez l'étui de transport sur les trous pré-percés de la barre transversale ou du tube de selle de votre vélo.



**Utilisation**
Sortez le cadenas de l'étui.
Ouvrez le cadenas à l'aide d'une des clés et sortez les deux extrémités de la barre articulée hors du cadenas.
Déployez la barre articulée et placez-la autour du cadre de votre vélo, par exemple.
Faites passer les deux extrémités de la barre articulée dans le boîtier du cadenas et verrouillez-le avec la clé.

*NOTE :*
*Le cadenas pliable peut aussi bien être placé autour du cadre et d'un pneu du vélo qu'autour d'un objet fixe extérieur au vélo.*

**Astuces pour un verrouillage sûr**
Attachez le cadre ainsi qu'une roue (avant ou arrière) du vélo ensemble à un râtelier pour vélos ou à un autre objet fermement ancré dans le sol ou un mur. Ne placez pas votre vélo dans un endroit isolé ou à l'abri des regards.
Chez vous, le mieux est de ranger votre vélo verrouillé dans une cave ou un garage.
Dans la mesure du possible, ne garez pas votre vélo toujours au même endroit ; cela fournirait aux potentiels voleurs des informations précises quant au moment où ils peuvent mettre la main sur votre bien sans être dérangés. Le fait de changer d'endroit permet de lutter préventivement contre ce genre de vols.
Des marques personnalisées rendent votre vélo unique, caractéristique, et protègent souvent contre le vol - car le voleur aura plus de difficultés à s'en débarrasser.



© Mars 2014 - MB//MK/TH//MR - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne